

Funktionstastenbelegung
BR 03.10 mit Ölhauptfeuerung



F0	Licht vorn, Lichtmaschine
F1	Sound ein/aus
F2	Pfeife
F3	Wasserpumpe
F4	Ölbrenner
F5	Luftpumpe
F6	Beschleunigungs-/Bremszeit, Rangiergang
F7	Kurvenquietschen
F8	AUX 1 (Rauchgenerator)
F9	Offen Zylinderhähne
F10	Schaffnerpiff
F11	Kuppeln
F12	Sanden
F13	Bremse lösen/anlegen
F14	Deutsche Durchsage #6 - female
F15	Kurzpiff
F16	Sicherheitsventil
F17	Schienenstöße
F18	Aschlammen
F19	Deutsche Durchsage #3 – female
F20	Injektor
F21	Abfahrtsdialog
F22	Ölpumpe
Zufallsgeräusche: Luftpumpe, Wasserpumpe, Injektor, Ölpumpe, Ölbrenner, Sicherheit	