


# ERSATZTEILBLATT

# GÜTZOLD

fischer-modell GmbH – Am Rott 5 – 29439 Lüchow - Tel.: +49 (0) 5864 - 987 43 92 – Fax: +49 (0) 5864 - 987 43 91

## Diesellok V180 021 Ep. III DR

## Art.-Nr.: 3104709x



| Pos. | Bestell-Nr. | Ersatzteilbezeichnung        | Pr.-Gr. |
|------|-------------|------------------------------|---------|
| 1    | 31047090-01 | Gehäuse                      | 24      |
| 2    | 31042010-02 | Puffer flach, mit Ring       | 3       |
| 3    | 31042010-03 | Puffer gewölbt, mit Ring     | 3       |
| 4    | 31042040-02 | Leiterplatte Rahmen          | 15      |
| 5    | 31035010-05 | Führerstand                  | 6       |
| 6    | 31033010-05 | Rahmen                       | 14      |
| 7    | 31042040-02 | Rahmen Soundvariante         | 18      |
| 8    | 31042040-03 | Leiterplatte Licht vorn      | 10      |
| 9    | 31042040-04 | Leiterplatte Licht hinten    | 10      |
| 10   | 31033010-07 | Kardanwelle                  | 3       |
| 11   | 31033010-09 | Motor komplett               | 18      |
| 12   | 31047090-02 | Wanne                        | 8       |
| 13   | 31042010-06 | Achsblende 1                 | 8       |
| 14   | 31042011-01 | Achsblende 1 (3-Leiter)      | 10      |
| 15   | 31042010-07 | Achsblende 2                 | 8       |
| 16   | 31042040-06 | Radschleifer kurzes Kabel    | 7       |
| 17   | 31042040-07 | Radschleifer langes Kabel    | 7       |
| 18   | 31042010-09 | Getriebe komplett            | 14      |
| 19   | 31042011-05 | Getriebe komplett (3-Leiter) | 15      |
| 20   | 30001158    | Haftreifen                   |         |
| 21   | 31047410-02 | Frontfenster                 | 9       |
| 22   | 31042010-10 | Schürze mit Kinematik        | 11      |
| 23   | 31033010-18 | Treibschraube 2.2x9.5        | 2       |
| 24   | 31035050-02 | Seitenfenster, geteilt       | 5       |
| 25   | 31042010-12 | Radsatz                      | 9       |
| 26   | 31042010-13 | Radsatz mit Haftreifen       | 10      |
| 27   | 31042041-01 | Dekoder (3-Leiter)           | -       |
| 28   | 31047092-01 | Dekoder Sound                | -       |
| 29   | 31042042-03 | Lautsprecher                 | -       |
| 30   | 31042011-04 | Mittelschleifer              | 10      |
| 31   | 31042011-06 | Schraube                     | 2       |
| 32   | 31033011-09 | Schleiferdraht               | 4       |
| 33   | 31032010-29 | Schraube M2x4                | 2       |
| 34   | 31033010-19 | Zurüstbeutel                 | 6       |
| 35   | 31047090-03 | Fahnnenschmuck               | -       |