


Dampflok 24 004 (Art.-Nr. 3107301x)

GÜTZOLD

fischer-modell GmbH – Am Rott 5 – 29439 Lüchow - E-Mail: info@fischer-modell.de - Tel.: +49 (0) 5864 - 987 43 92 – Fax: +49 (0) 5864 - 987 43 91




Pos.	Bestell-Nr.	Ersatzteilbezeichnung	Pr.-Gr.
1	31073010-01	Kessel komplett	20
2	31073010-02	Führerhaus komplett	18
3	31073010-03	Satz Fenster	5
4	31073010-04	Dachträger	5
5	31073010-05	Windschutz	6
6	31073010-06	Rauchkammertür komplett	12
7	31073010-07	Lampengehäuse Spitzenlicht	9
8	31073010-08	Querstrebe	6
9	31073010-09	Steuerstange	5
10	31073010-10	Führerhausträger	5
11	31073010-11	Leiterplatte Lok	11
12	31073010-12	Kesselgewicht	10
13	31073010-13	Schraube M1,6x4	2
14	31073010-14	Umlauf komplett	16
15	31073010-15	Paar Windleitbleche mit Stützen	10
16	31073010-16	Querträger komplett	12
17	31073010-17	Aufwerfhebel	3
18	31073010-18	Steuerwelle	4
19	31073010-19	Kuppelstange rechts + links	10
20	31073010-20	Gegenkurbel	3
21	31073010-21	Steuerung rechts	12
22	31073010-22	Steuerung links	12
23	31073010-23	Stütze rechts + links	5
24	31073010-24	Zylinder rechts	8
25	31073010-25	Zylinder links	8
26	31073010-26	Puffer rund	3
27	31073010-27	Puffer flach	3
28	31073010-28	Lokrahmen komplett	12
29	31073010-29	Kinematik Lok	9
30	31073010-30	Ausgleichswippe	4
31	31073010-31	Wippe Laufgestell	4
32	31072010-55	Feder	2
33	31073010-32	Kuppelradsatz	9
34	31073010-33	Treibradsatz	9
35	31073010-34	Kurbelzapfen (4 Stück)	6
36	31073010-35	Vorläufer komplett	11
37	31073010-36	Radsatz	9
38	31073010-37	Bodenplatte	8
39	31073010-38	Radschleifer rechts + links	11
40	31073010-39	Bremsgestänge	7
41	31073010-40	Leiterplatte Spitzenlicht vorn	7
42	31073010-41	Kuppelhaken	3
43	31073010-42	Auftritt	3
44	31073010-43	Leiterplatte Pufferbohle vorn komplett	11
45	31073010-44	Lampengehäuse Pufferbohle vorn	5

Dampflokomotive 24 004 (Art.-Nr. 3107301x)

GÜTZOLD

fischer-modell GmbH – Am Rott 5 – 29439 Lüchow - E-Mail: info@fischer-modell.de - Tel.: +49 (0) 5864 - 987 43 92 – Fax: +49 (0) 5864 - 987 43 91



Pos.	Bestell-Nr.	Ersatzteilbezeichnung	Pr.-Gr.
50	31073010-50	Tendergehäuse komplett	18
51	31073010-07	Lampengehäuse Spitzenlicht	9
52	31073010-51	Tenderleiter hinten	5
53	31073010-52	Tenderleiter vorn rechts	5
54	31073010-53	Tenderleiter vorn links	5
55	31073010-54	Griffstange Tender	5
56	31073010-55	Auftritt Tendergehäuse	5
57	31073010-56	Leiterplatte Spitzenlicht hinten	7
58	31073010-57	Leiterplatte Tender	12
59	31073010-58	Kinematik Tender komplett	11
60	31073010-59	Halterung Leiterplatte	3
61	31073010-60	Leiterplatte Pufferbohle hinten komplett	11
62	31073010-61	Lampengehäuse Pufferbohle hinten	5
63	31073010-62	Getriebe komplett	21
64	31073010-63	Motor komplett	15
65	31073010-64	Satz Zahnräder (7 Stück)	11
66	31073010-65	Getriebegehäuse rechts + links	12
67	31073010-26	Puffer rund	3
68	31073010-27	Puffer flach	3
69	31073010-66	Tenderrahmen komplett	12
70	31073010-67	Kuppelkasten	5
71	31073010-68	Schraube M1,6x3	2
72	31073010-41	Kuppelhaken	3
73	31073010-69	Kinematik Zug	3
74	31073010-70	Feder Kinematik Zug	5
75	31073010-71	Tenderradsatz mit je einem Haftreifen	10
76	31073010-72	Bodenplatte komplett	12
77	31073010-74	Zusatzgewicht rechts	7
78	31073010-75	Zusatzgewicht links	7
79	31073010-73	Zurüstbeutel	12